

Элементы питания,
используемые в различных моделях декомпрессиметров,
компьютеров и трансмиттеров

Suunto D4, D4i, D4i NOVO, D4f	CR 2450
Suunto D6, D6i, D6i NOVO	CR 2450
Suunto D9, D9tx	CR 2450
Suunto ZOOP, ZOOP NOVO, VYPER, VYPER NOVO, VYPER-2	CR 2450
Suunto GEKKO, VYTEC, HelO2	CR 2450
Suunto COBRA, COBRA 3	CR 2450
Suunto Favor, EON	CR 1/2 AA (LS14250) 3B
Suunto MOSQUITO, D3	CR 2032
Suunto STINGER, SPYDER	CR 2430
Tusa IQ-650, IQ-750	CR 2450
Tusa IQ-700, IQ-800	CR 2032
Tusa IQ-850	CR 2032
Tusa IQ-900	CR 2430
Tusa IQ-950	CR 2430+CR 2
Tusa TALIS	CR 2430
Aqualung i100, i200, i300, i450, i550	CR 2450
Aqualung i750T	CR 2
Aries MANTA	CR 2032
Uwatec GALILEO SOL	CR 2 NP или CR 12600SE
Beuchat MUNDIAL, MUNDIAL 2	CR 2430
OMER UP-X1	CR 2032
SporaSub SP1	CR 2032
Sargan БЕКТОР-100М	LR 2032
Трансммиттеры для Suunto кроме EON Steel (современные)	CR 1/2 AA (LS14250) 3B
Трансммиттеры для Suunto EON Steel	CR 1/2 AA (LS14250) 3,6B
Трансммиттеры для Suunto (старые)	CR 1/2 AA (LS14250) 3,6B
Трансммиттер для Aqualung	CR 2

Для замены элементов питания рекомендуем обращаться в сервисные центры, авторизованные производителями. Также не забывайте про замену уплотнительных элементов (O-рингов).

